

## JAF-A 型

### タイガー マイコン炊飯ジャ・ 炊きたて®

### 取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ るところに必ず保管してください。



日本国内100V専用 (交流 100 V 以外の電源では使用できません)

### もくじ

N 11	
-m	
-	17

	使いかた早わかり	2
	便利な機能	3
EL 3	1 安全上のご注意	4
	2 各部のなまえとはたらき	7
使しか	<i>†</i> -	

ごはんをおいしく炊くためのコツ	 9
3 ごはんを炊く前の準備	 10
4 ごはんの炊きかた	 11
5 タイマー炊飯のしかた	 12
6 ごはんが炊きあがったら	 14
7 保温について	 15
8 再加熱のしかた	 16
9 お手入れのしかた	17



10 うまく炊けない?と思ったら ... 19 11 故障かな?と思ったら ... 20

#### その他

メニューガイド	22
現在時刻の合わせかた	25
停電があったとき	26
仕様	26
炊飯時間の目安	26
消耗品について	26
保証とサービスについて	27

連絡先 ...... 27

# ごはんを炊く基本は、


ステップ STEP **操作** 









詳しい操作は11ページを お読みください。





詳しい操作は12・13ページを お読みください。

2



#### いろいろなメニューが 選べます


白米(無洗米)の つやつやのおいしさを 参照。 保温します



P16

白米・無洗米・早炊き・ 玄米・おかゆ・炊込み・

おこわをおいしく炊く コースがあります。



つやつや保温と通常保温 が選べます。



#### 無洗米が 楽においしく炊けます



P12·13

「無洗米」を選択して炊飯してください。水加減やお米の浸 水時間などを気にせず、無洗米が楽においしく炊けます。



洗う手間のかから 無洗米 ない「無洗米」。ヌ 力をきれいにとっ てあるため、とぎ汁 で海や川を汚さな いから、環境にもや さしいお米です。



保温中のごはんを食べる前に 再加熱して あつあつのごはんに できます



食べたい時刻に 炊きあげます (タイマー炊飯)







「ごはんがうまく炊けない?」 「故障かな?」と困ったときは、 19~21ページをご参照くだ さい。

# 1

## 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

### ⚠警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

### 注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

#### 絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)



この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。





(強制·指示)

(差し込みプラグを抜く)

### ⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着 している場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを開けない。 やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがを するおそれ。



### ⚠警告



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意すること。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれ。 *ノ* 





改造はしない。 修理技術者以外の人は、分解したり 修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。

### <u></u> 注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。

火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際は、 中に蒸気がこもらないように 注意すること。



30cml/ F

専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。




使用時以外は、差し込みプラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火するおそれ。





電源コードを巻き取るときは、 差し込みプラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



水のかかる所や、 火気の近くでは使用しない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。

### 注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのおそれ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

#### お願い


取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたり しない。ショート・感電のおそれ。



#### 未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体にフキン などをかけない。

本体やふたの変形・ 変色の原因。



内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに 使用しない。

故障の原因。

しゃもじは、付属品か木製品を使用する。 内なべのフッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする 原因。

内なべは、塩分や酢などによって腐食しやすい ため、白米・無洗米以外の保温はしない。

内なべは、金属たわしやナイロンたわしなどで 洗わない。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。お手入 れは、スポンジなどやわらかいものを使用すること。


内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。


内なべにザルなどをのせて洗わない。 フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

泡立て器などで、お米を洗わない。 内なべに傷がついたり、お米が傷む原因。

内なべが変形や腐食した場合は、お近くの タイガー製品販売店でお買い求めください。

# 各部のなまえとはたらき





### 説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



おいしく炊くためや、商品を 末永くお使いいただくための ご注意を記載しています。



操作が適切でないときの ブザー音、ヒーターや マイコンが作動する音などに ついてご説明しています。


キーを押したときのブザー音やその他の音は、文中や説明図に記載しています。

#### 付属品の確認

計量カップ 約1合(約0.18L)



こげとり 熱板上のこげつい たごはんつぶなど を取ります。



#### その他の音について



炊飯中、保温中、再加熱中に する下記の音は、異常ではあ りません。

「カチカチ」という音 (マイコン制御の音) 「ピチピチ」という音 (熱により金属が収縮してこ すれ合う音。保温中のみ) 水のはじける音

(炊飯中・むらし中のみ)

#### 時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。

出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻 が合っていないときは、現在時刻に合わせ てください。(P25参照)

#### 白米 無洗米 早炊き

おかゆ

### リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグを抜い ても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4~5 年の寿命があります。

リチウム電池が切れてくると、差し込みプラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時 刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差し込みプラグを 抜くと消えてしまいます。



事故や故障の原因になりますので、ご自分でのリチウム 電池の交換は絶対にしないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買い上げの販売店 にご相談ください。

#### 良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろっ たつやのあるお米を選びま しょう。保存は、風通しの良 い、涼しくて暗い場所に。



#### お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



#### 付属の計量カップで正確にはかる

ごはんをおいしく炊くための コツ

(1カップは約0.18L) 無洗米も付属の計量 カップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無洗 米専用の計量カップは 必要ありません。



#### 洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨 て、水が滑むまで手 早く洗いましょう。



#### 胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき米を 炊くときは、「白米」コースを選びま しょう

おかゆの場合は「おかゆ」コース

#### 無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底か らよくかき混ぜましょう。

でんぷんが内なべの底にた まりやすいため、おこげがつ くことがあります。気になる 場合は、1~2回水を替え てすすぎます。



#### 水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。
	五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
	七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。
玄米	「玄米」の目盛。
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おこわ( もち米	「白米」と「おこわ」の目盛りの間。
とうるち米)	(もち米だけの場合より水量は多めに。)
胚芽米・麦飯・ 発芽玄米・分づき米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。

#### 具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊飯 量(下表)は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

#### おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてか ら、お米が水より上に出ないよ うに平らにして炊飯しましょ う。炊きあがりは、浸水時間が 短いとかため、長いとやわらか めです。



# ごはんを炊く前の準備ですがはく炊くための



# 【ごはんの炊きかた

### お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 すりきり一杯で約1合(約0.18L)

「<sub>ワン</sub> 無洗オ ポイント さい。 ' 無洗米も付属の計量カップではかってくだ

/ 正しい \ ∖計量例 /

′間違った∖ ∖計量例



### お米を洗う

無洗米の場合は必要ありません。

内なべで洗米 できます。



### 水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目 盛に合わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好み で水加減してください。(P9の目安表 を参照)

無洗米は、白米と同様の水加減で炊飯で きます。(P9・11参照)


3カップの白米を 炊く場合




### 下記の場所についた水滴・ 米つぶなどをふき取る



### 内なべを本体にセットする



### 差し込みプラグをコンセントに 確実に差し込む



内なべをセットしない状態で、

欠飯 メニュー 保温/保温選択 予約 キーを 押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

#### 白米・無洗米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み・おこわの炊きかた


<u>メニュー</u>〕 キーを押して、 メニューを選択する





あらかじめメニューが選択されている場合は、 メニュー選択の必要はありません。

### 炊飯キーを押す



表示部のの点滅が止まり、炊飯が開 始されます。(炊飯時間はP26参照)




原因になります。

お湯(35 以上)で洗米や水加減


しないでください。うまく炊けない

# タイマー炊飯のしかた。 コッはア9参照



- 現在時刻を確認する
  - 現在時刻の合わせかたはP25参照。
- **2** 保温ランプの消灯を確認して、予約 キーを押す

予約 キーを押すごとに「予約1」と「予約2」が切り替わります。



表示部の現在時刻が予約時刻(前回設定した時刻)に変わります。 はじめてご使用になる場合、 予約1は「0:00」、予約2は「6:00」

表示部に「予約1」または「予約2」 が点滅します。

が表示されます。

**3** 時分キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる



「時」は時キー、「分」は分キーで 合わせます。

押し続けると早送りになります。 時刻は、10分単位で変更できます。 前回設定した予約時刻が表示されます ので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時 刻合わせの必要はありません。



腐敗の原因になるため、タイマー予約は 12時間以内にしてください。 炊きあがりの時刻が予約できます。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。(一度設定した予約時刻はそのまま記憶)



予約 キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。 タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、予約 キーまたは 炊飯 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。




下記の場合は、タイマー炊飯ができません。 下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米·無洗米	1時間5分未満
早炊き	55分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満

「炊込み」「おこわ」の場合。 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。 内なべをセットしないと、タイマーセットで きません。


# ↓ メニュー キーを押して、 メニューを選択する



メニュー キーを押すごとに表示部の メニューが順番に変わります。

あらかじめメニューが選択されている場合は、 メニュー選択の必要はありません。

### 欠飯 キーを押す



表示部のの点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。

タイマー炊飯の設定完了です。

タイマーセットを間違えたときは、

取消 キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

# ごはんが炊きあがったら

### 「むらし」になると

#### 白米 無洗米 早炊き

あと

おかゆ 炊込み おこわ

表示部にむらし上がるまでの残り時間 を1分きざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
白米・玄米・炊込み・おこわ	14分
無洗米	12分
早炊き	10分(1.0Lタイプ)
+**	12分(1.8Lタイプ)
おかゆ	7分

### 炊きあがると



#### 自動的に保温します。

「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状 になったり、べたついたりしますので、お早めに お召し上がりください。(保温ランプが点滅。)

### **ぱ** ごはんをほぐす



炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体 をほぐしてください。



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取ってください。 ごはんをほぐすときに内なべが 持ち上がると保温が取り消される ことがありますので、保温ランプの 点灯を確認してください。

#### 炊飯ジャーを使い終わったら

取消キーを押す (取消) キーを押すと、保温ランプが 消灯します。



差し込みプラグを抜いて、電源コードを 収納する(P7参照)

## 保温について(『神マや保温)

#### 保温について

炊飯が終了すると自動的 に保温に切り替わります。 ただし、「おかゆ」は、 そのままにしておきます と、のり状になりますの で、お早めにお召し上がり ください。

保温を中止するときは、 (取消)キーを押します。 再度保温するときは、 (保温/保温選択) キー を押します。

#### 中止するとき



#### 再度保温するとき



### 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に 寄せて保温してください。 また、できるだけ早くお召 し上がりください。



#### 保温経過時間の表示について

保温中に「時」キーを押すと、押している間は保温 経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1時間単位で24時間まで表示さ れます。

24時間を超える と、「24」と「保温 時間」が点滅してお 知らせします。



#### 保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消 されますので、ご注意ください。


#### 「つやつや保温」と「通常保温」の選択のしかた

保温/保温選択 キーを押すごとに、「つやつや保 温」「通常保温」の2種類の保温が選べます。

一度選択した保温は、記憶していますので、次回 炊飯するときも自動的に選択されます。

「通常保温」は食べごろ温度を一定に保ちます。 例えば、夕方炊飯し、その日のうちに食べきってし まうなど、短時間の保温に便利です。

「つやつや保温」は、食べごろ温度よりも少し低 めに保温し、ごはんの劣化を防ぎます。食べる前 に再加熱(P16参照)しますと、つやつやのおい しさでお召し上がりいただけます。



「つやつや保温」が表示

おかゆ

玄 米 おかゆ

炊込み

9:35 炊込みおこわ

キーを押すごとに

切り替わる



におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの 原因になるため、右記のような保温はしないでください。 乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたとき は、必ず取り除いてください。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が 高い場合など)は、お早めにお召し上がりください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- ●12時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温 (P26の仕様表を参照)
- 白米·無洗米以外の保温

# 8 再加

## 再加熱のしかた


保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。


保温中のごはんをほぐす

**2** 大さじ1~2杯の 打ち水を均一に行う




### **3** 保温ランプの点灯を 確認する





- ・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱い とき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.8Lタイプは2合)以下のとき。 (P26の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

### 4 再加熱 キーを押す



### **5** 加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



ごはんが冷たい(約55 以下)ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。

# 9 お手入れのしかた

差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。



パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべやふた、 内ぶたはいつも清潔にしてください。

台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなど)は使わないでください。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする 原因になるため、内なべに食器類などを入 れて、一緒に洗わないでください。 変形するおそれがあるため、しゃもじを熱湯に浸さないでください。

食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。

必ず各部を取りはずした後、お手入れしてください。

#### お手入れのしかた

各 部	お手入れのしかた
内なべ 内ぶた	①水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。
しゃもじ 計量カップ	
本体	かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れをふき取る。 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセンサーに ついている場合は取り除く。 こげついたごはんつぶなどが熱板 についたときは、こげとりの刃先で 取り除いてください。 持ち手
熱板	本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてく ださい。 ふたのパッキンは、引っぱらないでください。

### においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間通常保温する。 内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。 風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。


# 使いかた

19

#### 内ぶたの取りはずし・取りつけ


手前に引いてはずす。

取りつけは、取りはずしの逆手順。






内ぶたを取りつけるときは、内ぶたの縁の内側にふたのパッキンが当たっていることを必ず確認してください(下図参照)



内ぶたパッキンが はずれたときは、パッ キンの方向に注意し て奥まできっちりは め込んでください。



### 熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

ナイロンタワシに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。

湿らせたキッチンペーパーやふきんで、汚れをふき取る。



# 10 きく炊けないと思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと 参照 ページ	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー選択を間違えた	米つぶや水滴などがついているサーに、こげついたごはんつぶ、内なべの裏・熱板・センターセン	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	などがついているこげついたごはんつぶ、米つぶいキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした ので (35 以上)で	洗米後、長時間浸水させた	ふたが確実に閉まっていない
こん	なとき	9.10.26	11~13	10.17.18		26	14	10.17.18	9.10	9.10		10.17.18
	かたすぎる											
炊き	やわらかすぎる											
のがつ	生煮えになる											
たご	しんがある											
炊きあがったごはんが	おこげができる											
13.	ぬか臭い											
炊	蒸気がもれる											
炊飯中に	吹きこぼれる											
に	炊飯時間が長い											

	お調べいただくこと	水加減を間違えた	ぶ、米つぶなどがついているンサー に、こげついたごはんつ内なべの裏・熱板・センター セ	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	などがついているこげついたごはんつぶ、米つぶパッキン類や内なべの縁などに、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	タイマー セットをした	12時間以上の	白米・無洗米以外を保温した	保温または再加熱した	冷やごはんのつぎ足しをした	入れたままで保温したしゃもじを	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	
z <sub>h</sub>	いなとき	9.10.26	10.17.18	26	14	10-17-18		16	12.13	15	15	15-16-26	15	15	17•18	16	
保温	におう																
保温中のごはんが	変色する																
ほ   ん   が	パサつく																
再加	熱したごはんがパサつく																

# 11

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所、またはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### ⚠警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照 ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	25
	19ページの「炊飯時間が長い」の項		
タイマーセット できない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	25
	表示時間が「0:00」で点滅して いませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談くだ さい。	8
	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」はタイマー炊飯 できません。	12 · 13
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。	12.13
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ、米つぶなど がついていませんか。	きれいに取り除いてください。	17 · 18
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	10
再加熱できない	<u>(再加熱</u> )キーを押したら、 「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。 約55 以下のごはんは再加熱 できません。	16
	保温ランプが消えていませんか。	「保温/保温選択」キーを押してから、 「再加熱」キーを押してください。	
炊飯中・むらし中・ 保温中・再加熱中に	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。 故障ではありません。	8
	「ピチピチ」という音。 (保温中のみ)	熱により金属が収縮してこすれ合 う音です。故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音 がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
欠飯 保温 / 保温選択 キーを押すと、「ピピピ」と音がする	内なべが正しくセットされて いますか。	内なべを正しくセットして ください。	10

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照 ページ	
タイマー炊飯の予約を しているときに、 「ピピピ」と音がする	予約 キーを押してから、 約30秒間何もしないと 音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行って ください。	12 · 13	
取消 キーを押しても、 取り消せない	他のキーよりも長めに確実に 押していますか。	「ピッ」と音がするまで押してくだ さい。	7	
時刻合わせの際、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	他のキーよりも長めに確実に 押していますか。	時 または 分 キーを約1秒押し続けなければ、時刻セットモードになりません。	25	
モードにならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。			
本体内に、水や米が 入ってしまった	   故障の原因になりますので、お買い。 	上げの販売店にご相談ください。		
保温経過時間が 点滅する	24時間以上、保温を続けて いませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」と「保温時間」が点滅して お知らせします。	15	
表示部に「0:00」 が点滅する	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。			
差し込みプラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、 保温経過時間の記憶が 消える	プラグを差し込んだときに、 表示部に「0:00」が点滅して いませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談くだ さい。	8	
「ピーーー」と音が鳴り 続けたり、「ピピピピピ ピ 」という音がする	表示部に「C-01」が表示されて いませんか。	本体の異常です。差し込みプラグ を抜いた後、お買い上げの販売店 にご相談ください。		
キーを押しても 反応しない	差し込みプラグがコンセントに 差し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに 確実に差し込んでください。	4 • 10	
	表示部に「C-01」が表示されて いませんか。	本体の異常です。差し込みプラグ を抜いた後、お買い上げの販売店 にご相談ください。		
	保温ランプが点灯していませんか。	取消 キーを押し、 保温を取り消してから 操作してください。	10	
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に 引き出していませんか。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	7	
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、 ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除いてください。 絡まりやねじれを直してください。	7	
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。		
プラスチック部分に これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。 線状や波状の箇所がある 使用上の品質に支障はありません。				

### 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

### 現在時刻の合わせかた(例:「9:30」を「9:35」に変更する場合)


- 差し込みプラグを コンセントに差し込む
- 2 時 または 分 キーを 約 1 秒押し続けて、 時刻セットモードにする



引 時と分 キーを押して、 時刻を合わせる

白米 無洗米 早炊き

玄 米



を押して合わせます。 押し続けると早送りになります。 時刻を合わせ終わってから、約5秒後 に ② が消え、時刻合わせ完了です。

「時」は「時」キー、「分」は「分」キー

### 停電があったとき(万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。)

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯( 再加熱 )を続けます。
保温中	通常保温( つやつや保温 )を続けます。

### 仕樣

サ	-	ſ	ズ 1.0L( 5.5合 )タイプ		1.8L( 1升 )タイプ		
電源			源	100V 50-60Hz			
消費電力		炊飯電力		655W	955W		
///月	电刀	平均保温		25W	34W		
1.7	白	米 0.18~1.0(1~5.5合) 0.36~1.8(		0.36~1.8(2合~1升)			
炊	無	洗	米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
飯	飯玄		米	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08 (2~6合)		
容	全 が ゆ		ゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)		
量	五分がは		ゆ	0.09 ( 0.5合 )	0.09~0.27(0.5~1.5合)		
(L)	炊	炊 込 み		0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)		
	お	ت	わ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)		
ы пи	-+ :+	幅		25.0	28.0		
外形   (約c	可法 cm)	奥	行	32.5	36.0		
		高	さ	21.8	25.4		
本位	本 体 質 量 (約kg) 3.3		3.3	4.1			
□−	-ドの長さ(約m) 1.0			.0			

保温時の消費電力は、電圧100V·室温20 ·満量保温の場合の平均電力(約)です。

### 炊飯時間の目安

メニュー サイズ	白米	無洗米	早炊き	玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L(5.5合)タイプ	37~55分	48~58分	30~40分	60~75分	60~67分	36~49分	25~35分
1.8L( 1升 )タイプ	43~58分	50~60分	40~50分	60~75分	60~67分	37~50分	25~37分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は「ふつう」の水位) 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

### 消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れや破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。

<sup>「</sup>取消し」の状態での消費電力は約2Wです。

<sup>1</sup>カップ=約1合です。